


Aufbau- und Bedienungsanleitung

## BETOWA Gartengrillkamin „Hiddensee“



- 1 Bodenplatte
- 2 Holzraumteil
- 3 Simsplatte
- 4 Feuerraumteil
- 5.1 Feuerbeständige Seitenwand rechts
- 5.2 Feuerbeständige Seitenwand links
- 5.3 Feuerbeständige Rückwand
- 6.1 Brandschutzplatte
- 6.2 Feuerbeständige Halterung
- 7 Betonhaube
- 8 Aufsatz
- 9 Abdeckung

Hiddensee

Betonwaren Zehdenick GmbH, Waldstr.6, 16792 Zehdenick  
Tel.: 0049 (0) 3307 / 4707-0 Fax: 0049 (0) 3307/ 4707-20

### Aufbauhinweise

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte standesicher auf einen festen, waagerechten Untergrund aufgestellt haben, setzen Sie die weiteren Positionen entsprechend der Zeichnung/Nummerierung aufeinander. Sehr sorgfältig muss bei der Montage des Feuerraumteils (4) vorgegangen werden. Zunächst wird die feuerbeständige Rückwand (5.3) an die Rückseite des Feuerraumteils (4) gestellt. Danach erfolgt das Aufstellen der feuerbeständigen Seitenteile rechts und links (5.1, 5.2) in die Innenwangen des Feuerraumteils.

Ihr Abstand muss das mühelose Einschieben des Grillrostes ermöglichen, ansonsten sind die Teile nochmals auszurichten. Die feuerbeständige Halterung (6.2) dient als Auflage für das mitgelieferte Gussrost (6.3). Die weiße Brandschutzplatte wird unter die feuerbeständige Halterung auf die Simsplatte (3) gelegt. Die Haube (7), der Aufsatz (8) und die Abdeckung (9) sind an den Lagerfügen zu vermörteln. Stellen Sie hierfür eine Mörtelmischung aus 20% Zement und 80% Sand her oder nehmen Sie unser hitzbeständiges Silikon (erhältlich bei Ihrem Fachhändler). Das gesamte Feuerraumteil (4), (5.1, 5.2, 5.3) darf nicht vermörtelt werden. Die feuerfesten Seitenteile (5.1, 5.2), die feuerfeste Rückwand (5.3) und die feuerbeständige Halterung (6.2) für das Gussrost sowie das Grillrost (10) gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden.

Ihr neuer Gartengrillkamin ist so konstruiert, dass eine Holzbefeuernung möglich ist. Das heißt: der Gartengrillkamin muss unbedingt vor jeder Inbetriebnahme langsam mit kleinem Feuer trockengeheizt werden, da die enthaltene Feuchtigkeit gleichmäßig verdunstet sollte. Achten Sie bei der Befeuernung darauf, dass nicht mehr als maximal 2 kg Holz stündlich verbrannt werden, bei der Befeuernung mit Grillkohle oder Grillbriketts ebenso 2 kg pro Beschickung. Der Brennstoff muss mindestens 30 min durchgeglüht sein. Das Grillgut darf erst aufgelegt werden, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Zum Befeuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel erhältliche Grillkohle und die hierfür vorgesehenen Zündstoffe.

Das Material, aus dem die Bauteile des Feuerraumes bestehen, dehnt sich durch die Erwärmung aus. Kleine Risse die durch Temperaturschwankungen beim Grillen entstehen sind kein Mangel am Produkt und verursachen keine Schäden. Um unkontrollierten Rissbildungen vorzubeugen, ist sowohl die Betonhaube (7) als auch der Aufsatz (8) mit Sollbruchstellen an den Seiten versehen. Rissbildungen in diesen Scheinfugen sind kein Reklamationsgrund. Da der Gartengrillkamin ständig Witterungseinflüssen und durch das Heizen extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, empfehlen wir zum Schutz Ihres Kamins einen Anstrich mit Fassadenfarbe oder Rollputz. In den Wintermonaten empfehlen wir die Abdeckung des Kamins mit einer entsprechenden Abdeckhaube (im Fachhandel erhältlich). Um die Sicherheit und den optimalen Abzug zu gewährleisten, stellen Sie Ihren Gartengrillkamin mindestens 5 Meter von Häusern, Hecken bzw. brennbaren Gegenständen auf.

Technische Veränderungen (u.a. Formenänderungen) im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

### Wichtige Warnhinweise

Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederauzünden !!!

Der Gartengrillkamin ist ausschließlich für außen konzipiert und darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden !!!

**ACHTUNG !!!** Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden !!!

**ACHTUNG !!!** Kinder und Haustiere fernhalten !!!

Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Garantieanspruch !! Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand, nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.

Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Bauteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat auf) oder ein wiederholtes Abwaschen die Ausblühungen verschwinden lässt.

Kontrollnummer: 11-33-HH      Kontrollschein: Bon de Controle: Check slip:

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden.

En cas de Contestation, priere de retourner ce bon de controle.

In cases of complaints please return this slip.

Datum: \_\_\_\_\_ Beanstandete Teile: \_\_\_\_\_

Reklamationsgrund: \_\_\_\_\_

Ursache: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_