



- 1 Bodenplatte
- 2 Holzraumteil (2teilig)
- 3 Simsplatte
- 4.1 Brandschutzplatte
- 4.2 Abbrandplatte
- 5 Feuerraumteil
- 5.1 Feuerbeständige Seitenwand links
- 5.2 Feuerbeständige Seitenwand rechts
- 5.3 Feuerbeständige Rückwand
- 6 Betonhaube
- 7 Aufsatz
- 8 Abdeckung
- 9 Grillrost

Aufbau- und Bedienungsanleitung für Ihren Gartengrillkamin

Nachdem Sie die Position (1), die Bodenplatte, standsicher auf einen festen, waagerechten Untergrund aufgestellt haben, setzen Sie die weiteren Positionen, bis zur Position (5), entsprechend der Zeichnung/ Nummerierung aufeinander. Die feuerbeständige Rückwand (5.3) wird an die Rückwand des Feuerraumteils (5) gestellt, anschließend stellt man die feuerbeständigen Seitenwände (5.1, 5.2) rechts und links in die Innenseiten des Feuerraumteils (5). Jetzt können die Teile (6) bis (8) aufgesetzt werden. Die Betonhaube (6), der Aufsatz (7) und die Abdeckung (8) sind in den Lagerfugen zu vermörteln. Stellen Sie hierfür eine Mörtelmischung aus 20 % Zement und 80 % Sand her oder nehmen Sie unser hitzebeständiges Silikon (erhältlich bei Ihrem Fachhändler). Die feuerbeständigen Seitenwände (5.1, 5.2) und die feuerbeständige Rückwand (5.3) für die Verkleidung des Feuerraums werden nicht mit Mörtel verbunden. Die Brandschutzplatte (4.1) wird zwischen die beiden feuerbeständigen Seitenteile auf die Simsplatte (3) gelegt. Sie schützt die Simsplatte vor Überhitzung. Die Brandschutzplatte (4.1), die Abbrandplatte (4.2), die feuerbeständigen Seitenwände und Rückwand (5.1, 5.2, 5.3) und das Grillrost (9) gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden. Um die Haltbarkeit des Grillrosten zu verlängern, empfehlen wir dieses nach jedem Grillvorgang zu säubern und trocken zu lagern. Das Material, aus dem die Bauteile des Feuerraums bestehen, ist ausdehnungsfähig, unter Temperatureinwirkung kann es deshalb zu kleinen Rissbildungen kommen. Um unkontrollierten Rissbildungen vorzubeugen, ist sowohl die Betonhaube (6) als auch der Aufsatz (7) mit Sollbruchstellen an der Seite versehen. Rissbildungen an diesen Scheinfugen sind kein Reklamationsgrund. Ihr Gartengrillkamin ist so konzipiert, dass er für Holzbefuerung geeignet ist. Achten Sie bei der Befuerung mit Holz darauf, dass nicht mehr als 2 kg Holz stündlich verbrannt werden, bei der Befuerung mit Grillkohle oder Grillbriketts ebenso 2 kg pro Beschickung.

Allgemeine Hinweise

Der Gartengrillkamin muss vor jeder Benutzung langsam mit kleinem Feuer trockengeheizt werden, da die enthaltene Feuchtigkeit gleichmäßig verdunsten sollte. Zum Befeuern verwenden Sie bitte ausschließlich die im Handel dafür vorgesehenen Brennstoffe. Das Grillgut darf erst dann aufgelegt werden, wenn der Brennstoff mindestens 30 Minuten lang durchgeglüht, und mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

Achtung! wichtige Warnhinweise

Der Gartengrillkamin ist ausschließlich für die Verwendung im Freien konzipiert und darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden. Stellen Sie Ihren Gartengrillkamin mindestens 5 m entfernt von Häusern, Hecken beziehungsweise brennbaren Gegenständen auf, um den optimalen Abzug zu gewährleisten und den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten. Da dieses Gerät sehr heiß wird, darf es während des Betriebs nicht bewegt werden. Halten Sie deshalb auch Kinder und Haustiere vom Gartengrillkamin fern.

Da der Gartengrillkamin ständig Witterungseinflüssen, und durch das Heizen extremen Temperaturunterschieden, ausgesetzt ist, empfehlen wir zum Schutz des Kamins Fassadenfarbe oder Rollputz. In den Wintermonaten empfehlen wir die Abdeckung Ihres Kamins mit einer entsprechenden Abdeckhaube (im Fachhandel erhältlich).

Bei Nichteinhaltung der Aufbau- und Bedienungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Die Gewährleistung bezieht sich nur auf den Ersatz defekter Bauteile im Lieferzustand. Nicht eingeschlossen sind Transport und Montage als auch weitergehende Arbeiten.

Technische Veränderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Wenn ein weißer Belag stellenweise an der Oberfläche der Betonteile auftritt, handelt es sich um Ausblühungen. Sie sind eine ganz natürliche Sache und technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen. Der Gebrauchswert unserer Erzeugnisse wird dadurch nicht beeinflusst, da die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Kalziumkarbonat) oder ein wiederholtes Abwaschen die Ausblühungen verschwinden lässt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gartengrill.

Kontrollschein / Bon de Controle / Check slip

Beanstandete Teile: ----- 06-40-O

Optima

Reklamationsgrund: ----- Datum:

Ursache: -----

Kaufdatum: -----

Bei Reklamationen bitte diesen Kontrollschein ausfüllen und einsenden. / En cas de Contestation, priere de retourner ce bon de controle. / In cases of complaints please return this slip.